

Chèvre/Grue d'atelier



Cette information est établie à partir du Document Unique accessible à tous

**Utilisateurs : mécanicien ou carrossier formé
apprenti encadré par tuteur
(interdit aux mineurs sauf dérogation)**

Protections
obligatoires :



Risques :



- 1 Renversement de la grue en cas de surcharge.
- 2 Chute de la charge en cas d'élingage défaillant.

Bonnes pratiques :

- 1 Respecter les limites de charge en fonction de la longueur du bras déployé.
- 2 Signaler toute anomalie constatée de l'équipement (fonctionnement, retard sur les vérifications, dégradations, etc.).
- 3 Se reporter aussi aux consignes affichées sur le bâti et à la notice d'utilisation.

Informations complémentaires :

Ajouter le contrôle des élingues aux vérifications périodiques des appareils de levage.

Maintenance/vérifications :

Vérification annuelle à la charge maximale d'utilisation.
Contrôle mensuel des dispositifs de sécurité.

Numéros d'urgences :

