

Touret à meuler

Cette information est établie à partir du Document Unique accessible à tous

**Utilisateurs : mécanicien ou carrossier formé
apprenti encadré par tuteur
(interdit aux mineurs sauf dérogation)**



Protections obligatoires :



Risques :



- 1 Projection de particules métalliques et de meules.
- 2 Projection de la pièce qui est entraînée par le mouvement de la meule (petites pièces).
- 3 Brûlure lors de contact avec la pièce et ou la meule.
- 4 Incendie lié à la projection d'étincelles.

Bonnes pratiques :

- 1 Allumer et régler l'éclairage du poste.
- 2 Vérifier le bon état de la meule.
- 3 Vérifier et régler le support de pièce.
- 4 Respecter le réglage maximum de 2 mm entre meule et support.
- 5 Positionner le pare-étincelles à 6 mm de la meule. Vérifier son état et sa transparence.
- 6 Prendre un outil adapté en cas de petites pièces.
- 7 Éloigner des produits inflammables et des solvants.

Informations complémentaires :

Le port du masque est conseillé.

En cas de projection dans les yeux, consulter un ophtalmologiste.

Mettre une coiffe en cas de cheveux longs ou les attacher relevés.

Maintenance/vérifications :

Vérification électrique annuelle.

Numéros d'urgences :

